

Control de fusión de fusible (FSC) Fuse supervision control (FSC)

Otras funciones / Other functions

FSC para carril DIN*
FSC for DIN rail*




Para permitir una distribución flexible de los dispositivos en el panel, la unidad FSC se puede instalar fácilmente en un carril DIN.

To allow a flexible distribution of devices in the panel, the FSC unit can be installed easily in a DIN rail.

Planos / Dimensions


**Base portafusibles NH 1/2/3
(Tipo 438) + FSC electrónico**

Fuse switch NH 1/2/3 (Type 438) + electronic FSC




**Base portafusibles NH 1/2/3
(Tipo 438)+ FSC electromecánico**


Fuse switch NH 1/2/3 (Type 438) + electromechanical FSC



Base portafusibles NH 00
(Tipo 443) + FSC electrónico
Fuse switch NH 00 (Type 443) + electronic FSC




FSC electrónico para carril DIN*
Electronic FSC for DIN rail*



Esquemas de conexión / Wiring diagrams

Monitorización electrónica
Electronic monitoring



Monitorización electromecánica
Electromechanical monitoring

